

| 自 | | 备 | | 电 | | 系 | | 统 | |
|-----------|----------------------|----------------------|--|------------------|--|---|--|----|--|
| 编 号 | | AB1 | | AB2 | | | | | |
| 用 途 | 发电机 | 进线 | | 动力 | | | | | |
| 型 号 | C350P/450KW | GGD1-04A | | GGD1-36A | | | | | |
| 0.4KV | TMY-4(80X6)+1X(50X5) | | | | | | | | |
| 一次图 | | | | | | | | | |
| 柜 宽 | | 800 | | 800 | | | | | |
| 回 路 | BBO | | | WB1 | | | | | |
| 设 备 | CMLJ-1000A/5 | | | 1# 专变自备电总柜 | | | | 备用 | |
| 刀 开 关 | | HD13BX-1500/31 1只 | | HD13BX-1500/31 | | | | 2只 | |
| 断 路 器 | | NX8-1600/3P-1000A 1只 | | SM40-XXXS/3300 | | | | 2台 | |
| 电 流 互 感 器 | | LMZ1-1500/5 4台 | | LMK6- | | | | | |
| 数 显 电 压 表 | | | | | | | | | |
| 数 显 电 流 表 | | HY3000AV--1000/5 1只 | | HY3000AV--1000/5 | | | | 2只 | |
| 备 注 | | 屏前操作及维修 | | 屏前操作及维修 | | | | | |

C450P/
450KW/480KVA 每12H允许有 1H过载 10%

风冷涡轮增压 1500RMP柴油机

无刷三相同步发电机，带自动电压调节器 AVR,H级绝缘、
机组一体式， DC24V 供电， PC 控制、LED 显示

停电自启动模式，出线空气开关，蓄电池等

RS485 接口，MODBUS 协议软件，能与 iPDS 智能管理系统联接

发电机的启动信号应取自变压器低压侧进线开关的辅助接点，以防止与市电并列运行。

自备发电机组 0.4KV 低压配电系统